



D1

Krok D1: Položte rám na rovný povrch. Uchopte nohy rámu na opačných stranách.



D2

Krok D2: Predĺžte rám približne na polovicu konečnej veľkosti stanu.



D3

Krok D3: Umiestnite strešný kryt na rám. Dávajte pozor, aby ste látku nepretiahli cez prvky rámu, aby ste predišli poškodeniu.



D4

Krok D4: Pripevnite strešnú krytinu k rámu pomocou 4 suchých zipsov umiestnených v rohoch. Vrchnú časť strešnej tkaniny umiestnite na stredový nosný prvok („hríb“).



D5

Krok D5: Roztiahnite rám zatlačením nahor zospodu a pridržte nožnicovú konštrukciu.



D6

Krok D6: Zdvíhajte zaistovacie mechanizmy na každej nohe jeden po druhom, kým nezacvaknú na svoje miesto.



D7

Krok D7: Zdvihnite nohy stanu do požadovanej výšky. Odporúčame nastaviť výšku zdvihnutím všetkých nôh najprv na jednej strane a potom na opačnej strane.



D8

Krok D8: Montáž strechy je teraz dokončená. Dôrazne odporúčame upevniť konštrukciu pomocou zemných kolíkov, kotviacich lán,



S9



S10

Krok S9 a S10: Pripevnite steny k streche pomocou suchého zipsu. V rohoch stanu môžete strešný suchý zips prehnúť na druhú stranu, aby sa montáž uľahčila.



S11

Krok S11: Steny spojte suchým zipsom; steny pripevnite k nohám zvnútra pomocou suchých zipsov.



S12

Krok S12: Váš stan so stenami je teraz pripravený na použitie.

Všeobecné odporúčania:

Montáž stien je voliteľná.

Keď fúka vietor, inštalácia iba jednej alebo dvoch stien môže vytvoriť efekt plachty – vietor môže stan zdvihnúť. Odporúčame pripevniť aspoň tri steny a umiestniť vchod mimo smeru vetra.

Po montáži sa uistite, že všetky nohy sú nastavené na rovnakú výšku – nerovnomerné nastavenie výšky môže spôsobiť vážne poškodenie rámu.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok týkajúcich sa montáže kontaktujte:

HELIUMKING

Pon – Pia: 8:00 – 16:00

Južná trieda 125, Košice 040 01

02/33070404

info@heliumking.sk

A1. Na postavenie stanu sú potrebné dve osoby.

A2. Pri otváraní alebo zatváraní nožnicového rámu nekladajte ruky ani prsty medzi prvky rámu, aby ste predišli zraneniu.

A3. Stan musí byť postavený na rovnom a rovnom povrchu. Neumiestňujte stan na podstavce, plošiny ani stĺpiky pod nohami, aby ste zvýšili jeho výšku.

A4. Aby sa predišlo poškodeniu pri silnom vetre, odporúča sa stan zaistiť zemnými kotvami alebo závažiami.

A5. Stan sa nesmie používať počas silného vetra, búrok, silného dažďa alebo krupobitia.

A6. Stan nie je určený na celoročné prístrešie. Silné sneženie alebo dážď môžu spôsobiť poškodenie konštrukcie.

V prípade hromadenia vody alebo snehu na streche je potrebné ich pravidelne odstraňovať.

A7. Nikdy nenechávajte stan bez dozoru, keď je v prevádzke.

A8. Pod stanom nepoužívajte otvorený oheň ani elektrické zdroje tepla.

A9. Pred zložením stanu sa uistite, že je strieška suchá. Skladovanie mokrej striešky môže viesť k zmene farby, oslabeniu materiálu alebo úplnému poškodeniu.

A10. Pre predĺženie životnosti krytu skladujte rám a kryt oddelene.

A11. Stan čistíte mäkkou špongiou namočenou vo vode.

A12. Počas nestabilného počasia, ktoré môže spôsobiť náhle nárazy vetra, stan vždy zložte.

A13. Nepoužívajte poškodený stan.

[STAN SPOTLAČOU]

B1. Na čistenie potlačených povrchov použite teplú vodu a mäkkú špongiu.

B2. Nepoužívajte čistiace prostriedky, povrchovo aktívne látky, čistiace prostriedky obsahujúce zlúčeniny sodíka alebo chlóru, organické alebo anorganické rozpúšťadlá – môžu poškodiť látku a potlač.

B3. Zabráňte treniu potlačeného povrchu, najmä v oblastiach s vysokým trením. Nadmerné alebo časté odieranie môže spôsobiť vyblednutie alebo odlupovanie tlače.

B4. Nevystavujte potlačené povrchy dlhodobému priamemu svetlu zo silných zdrojov, ako sú napríklad reflektory na pódiu.

Predávajúci: Heliumking, Južná trieda 125, 040 01 Košice zaručuje, že predávaný výrobok je bezchybný, schválený na komerčné použitie a bezpečný na prevádzku, za predpokladu, že sa používa v súlade s Podmienkami bezpečného používania a Pokynmi na montáž.

1. Spoločnosť Heliumking odstráni akúkoľvek fyzickú vadu produktu za podmienok uvedených v tomto dokumente, za predpokladu, že kupujúci predloží faktúru s DPH alebo doklad o kúpe a za predpokladu, že sa neuplatňuje žiadna z výnimiek uvedených v časti 3.

2. Na uplatnenie záručných práv musí kupujúci podať reklamáciu prostredníctvom reklamačného formulára dostupného na adrese: <https://www.heliumking.sk/reklamacia-a-vratenie-tovaru/>. Reklamácia musí obsahovať popis vady, fotografickú dokumentáciu a podrobnosti o okolnostiach, za ktorých bola vada zistená. Ak poskytnuté informácie nie sú dostatočné na vykonanie konečného posúdenia, spoločnosť Heliumking môže požadovať vrátenie výrobku na kontrolu. Nedodržanie týchto požiadaviek môže viesť k zamietnutiu reklamácie.

3. Táto záruka sa vzťahuje iba na vady vyplývajúce z príčin vlastných predanému produktu. Nevzťahuje sa na škody vzniknuté po predaji z iných dôvodov. Záruka sa neuplatňuje najmä v prípade, ak vady vzniknú v dôsledku:

a) nesprávnym použitím alebo obsluhou v rozpore s návodom na použitie a podmienkami bezpečného používania kupujúcim,

b) bežné opotrebenie alebo nesprávne skladovanie/ preprava,

c) mechanické, chemické alebo tepelné poškodenie,

d) úpravy, opravy, zmeny alebo zmeny vlastností produktu vykonané kupujúcim.

4. Ak sa chyba týka chýbajúcich komponentov, ktoré mali byť súčasťou balenia, spoločnosť Heliumking dodá chýbajúce komponenty na vlastné náklady do 30 dní od prijatia reklamácie.

5. Ak výrobok nemá zaručené vlastnosti alebo sú jeho komponenty poškodené, spoločnosť Heliumking opraví vadu na vlastné náklady a do 30 dní od prijatia reklamácie. Spoločnosť Heliumking si vyhradzuje právo predĺžiť túto lehotu až na 60 dní, o čom bude kupujúci písomne informovaný. Po oprave spoločnosť Heliumking vráti výrobok kupujúcemu na vlastné náklady. Opravené alebo vymenené komponenty sa stávajú majetkom spoločnosti Heliumking. Ak oprava nie je možná, spoločnosť Heliumking vymení chybný výrobok za nový, bezchybný výrobok v rámci vyššie uvedených lehôt.

6. Spoločnosť Heliumking si vyhradzuje právo zmeniť ustanovenia tejto záruky; žiadne zmeny však nebudú platiť späťne.

